

COMPACT S 01 вер.01

Включване / Изключване – натиснете продължително (около 3 сек.) бутон **Ⓜ**.
За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон **Ⓜ**.

I. Режим работа

Преминаване към режим работа:

- С последователно натискане на бутон **Ⓜ** се придвижете до режим **/Регистрация/**.
- Въведете парола на оператор и я потвърдете с бутон **CLK**. Стандартните пароли са **1^{ops}** за първи оператор, **2^{tw}** за втори и т.н., но те могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

D+	– указва, че въведеното число е код на департамент
PLU	– указва, че въведеното число е код на артикул
QTY	– указва, че въведеното число е количество
CLK	– указва, че въведената стойност е цена
±% и ALT+±%	– % отстъпка / надбавка преди TL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
VD	– анулира последната продажба, но преди TL
↕	– придвижва хартията напред
C	– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
STL	– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TL
TL	– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент 1:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **D+** → **TL**
[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **CLK** → [код на департамент] → **D+** → **TL**

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → **QTY** → [код на артикул] → **PLU** → **TL**

със свободна цена (важи за артикул с код над 100):

[кол-во > от 1] → **QTY** → [цена] → **CLK** → [код на артикул] → **PLU** → **TL**

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

VD

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

ALT+VD → повтаряте продажбата отново

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Изберете причината за сторниране, т.е. **7^{ops}1^{ops}**-върщане/рекламация; **7^{ops}2^{tw}**-операторска грешка; **7^{ops}3^{tw}**-намаляване на дан.основа. Натиснете **ALT+VD** за да се появи надпис „Док N:“. Въведете номера на касовия бон, който сторнирате и натиснете **STL**. Появява се: „СТОРНО“. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете с **TL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] → **ALT+±%**

Извеждане:

[сума] → **±%**

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

ALT+STL → избор от 1 до 4 → **STL**

II. Отчети

С нулиране: С бутон **Ⓜ** намерете режим **/Нулиране/**. Въведете парола **9^{def}9^{def}9^{def}9^{def}** → **CLK**. Печат: **TL** → **STL**

Без нулиране: С бутон **Ⓜ** намерете режим **/Четене** /. Въведете парола **9^{def}9^{def}9^{def}9^{def}** → **CLK**. Печат: **TL**

Периодичен по департаменти:

С бутон **Ⓜ** намерете режим **/Четене** /. Въведете парола **9^{def}9^{def}9^{def}9^{def}** → **CLK**.

Следва: **1^{ops}** → **ALT+STL** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**

Периодичен по артикули:

С бутон **Ⓜ** намерете режим **/Четене** /. Въведете парола **9^{def}9^{def}9^{def}9^{def}** → **CLK**.

Следва: **2^{tw}** → **ALT+STL** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**

Периодичен по вид плащане:

С бутон **Ⓜ** намерете режим **/Ф.памет** /. Въведете парола **9^{def}9^{def}9^{def}9^{def}** → **CLK**.

Следва: **5^{def}1^{ops}** → **STL** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**

III. Месечен / годишен отчет

С бутон **Ⓜ** намерете режим **/Ф.памет** /. Въведете парола **9^{def}9^{def}9^{def}9^{def}** → **CLK**.

Следва: **1^{ops}1^{ops}** → **STL** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**

* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ддммгг], без точки и тирета !!!

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

С бутон **Ⓜ** намерете режим **/Четене/**. Въведете парола **9^{def}9^{def}9^{def}9^{def}** → **CLK**. Сега натиснете **ALT+TL**.

По номер на касов бон: **1^{ops}** → **STL** → [начален номер на к.бон] → **QTY** → [краен номер на к.бон] → **VD**

По номер на отчет: **2^{tw}** → **STL** → [начален номер на отчет] → **QTY** → [краен номер на отчет] → **VD**

По дати: **3^{tw}** → **STL** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**