

# ELTRADE B3 вер.01

**Включване** – натиснете за кратко бутон **ON**.

**Изключване** – натиснете продължително (около 4 сек.) бутон **ON**. След третия звук сигнал ФУ се изключва.

За изход от избран режим и достъп до главно меню, натиснете бутон **ON**. За предвижване в менюто използвайте **↕D5** и **↕D4**.

## I. Режим работа

### Преминване към режим работа:

1. С бутон **↕D5** или **↕D4** намерете режим **/Регистрация/**, след което натиснете бутон **TOTAL**.

2. При повече от един оператор, въведете парола и натиснете **TOTAL**. Пароли: **1** за първи и т.н., но те могат да се променят.

### Функция на бутоните в режим работа:

D1 до D8	– департаменти от 1 до 8
D+ →	– отваря прозорец за въвеждане код на департамент от 1 до 50
PLU	– указва, че въведеното число е код на артикул
X	– указва, че въведеното число е количество
AMT	– указва, че въведената стойност е цена
-% и +%	– % отстъпка / надбавка преди <b>TOTAL</b> , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
VD	– анулира последната продажба, но преди <b>TOTAL</b>
PF	– придвижва хартията напред
CL	– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
STL	– показва междинната сума от извършените продажби, но преди <b>TOTAL</b>
TOTAL	– приключва касовия бон с плащане в брой

### Начин на работа:

#### 1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 8:

[количество > от 1] → X → [цена] → избор от D1 до D8 → TOTAL

за департамент от 1 до 50:

[количество > от 1] → X → [цена] → D+ → [код на департамент] → TOTAL → TOTAL

#### 2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → X → [код на артикул] → PLU → TOTAL

със свободна цена:

[количество > от 1] → X → [цена] → AMT → [код на артикул] → PLU → TOTAL

#### 3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

VD

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

ON → с ↕D5 или ↕D4 намерете продажбата за анулиране → VD → ON

анулиране на целия касов бон:

SH → VD → TOTAL

#### 4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон **STL**. Отваря се прозорец с номера на фискалната памет → **TOTAL**. На дисплея се извеждат трите възможни причини за сторно операцията. С бутони **↕D5** или **↕D4** изберете съответната причина → **TOTAL**. Отваря се прозорец, в който вписвате номера на касовия бон, който сторнирате (без нулите) → **TOTAL**. Сторно касовият бон започва да се разпечатва, но не докрай. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с **TOTAL**.

#### 5. Служебно въвеждане и извеждане на суми (операцията се изпълнява в режим работа):

Въвеждане:

[сума] → +% → TOTAL

Извеждане:

[сума] → -% → TOTAL

#### 6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

SH → TOTAL → с ↕D5 или ↕D4 намерете желанния тип плащане → TOTAL

## II. Отчети

### С нулиране:

От главно меню **2** → D3 → TOTAL

### Без нулиране:

От главно меню **3** → TOTAL

### Периодичен отчет по департаменти:

От главно меню **4** → **2** → **1** → [начална дата/час] → TOTAL → [крайна дата/час] → TOTAL → TOTAL

### Периодичен отчет по артикули:

От главно меню **4** → **3** → **1** → [начална дата/час] → TOTAL → [крайна дата/час] → TOTAL → TOTAL

### Периодичен отчет по вид плащане:

От главно меню **4** → **5** → [начална дата/час] → TOTAL → [крайна дата/час] → TOTAL → TOTAL

## III. Месечен / годишен отчет

От главно меню **6** → **1** → **2** → [начална дата/час] → TOTAL → [крайна дата/час] → TOTAL → TOTAL

\* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ддммггччммсс], без точки и тирета !!!

## IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

### По дати:

От главно меню **7** → **1** → [начална дата/час] → TOTAL → [крайна дата/час] → TOTAL → TOTAL

### По бонове:

От главно меню **7** → **2** → [начален номер на к.бон] → TOTAL → [краен номер на к.бон] → TOTAL → TOTAL