

PERFECT S 01 вер.01

Включване – натиснете продължително (около 2 сек.) бутон

Изключване – натиснете продължително бутон . След четвъртия звуков сигнал ФУ се изключва.

За изход от избран режим натиснете бутон **BACK**, а с бутон и може да се придвижите към друг режим на работа.

I. Режим работа

Преминване към режим работа:

1. С бутон или намерете режим **/Регистрация/**, след което натиснете бутон **OK**.

2. Въведете парола на оператор и натиснете **OK**. Стандартно са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

01	02	03	– департаменти от 1 до 3
D+			– отваря прозорец за въвеждане код на департамент от 1 до 50
PLU REP			– указва, че въведеното число е код на артикул
QTY			– указва, че въведеното число е количество
CLK			– указва, че въведената стойност е цена
% и ALT + %			– % отстъпка / надбавка преди TOTAL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
VD			– анулира последната продажба, но преди TOTAL
C			– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
STL			– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TOTAL
TOTAL			– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 3:

[количество > от 1] → QTY → [цена] → избор от 01 до 03 → TOTAL

за департамент от 1 до 50:

[количество > от 1] → QTY → [цена] → D+ → [код на департамент] → OK → TOTAL

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → QTY → [код на артикул] → PLU REP → TOTAL

със свободна цена:

[количество > от 1] → QTY → [цена] → CLK → [код на артикул] → PLU REP → TOTAL

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

VD

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

ALT + VD → повтаряте продажбата отново

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Изберете причината за сторниране, т.е. **7 1** – връщане/рекламация; **7 2** – операторска грешка; **7 3** – намаляване на данъчната основа. Натиснете **ALT + VD** за да се появи надпис „Док N:”. Въведете номера на касовия бон, който сторнирате и натиснете **OK**. Появява се „СТОРНО”. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] → ALT + %

Извеждане:

[сума] → %

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

PY → с бутон или се придвижвате до желанния тип плащане → OK

II. Отчети

С нулиране: От главно меню с / намерете режим **/Нулиране/** → OK. Парола **9 9 9 9** → OK → TOTAL → STL

Без нулиране: От главно меню с / намерете режим **/Четене** → OK. Парола **9 9 9 9** → OK. Печат: TOTAL

Периодичен по департаменти:

От главно меню с / намерете режим **/Четене** → OK. Парола **9 9 9 9** → OK.

С / намерете „Пер.отчет по департаменти“ → OK → [начална дата] → QTY → [крайна дата] → VD

Периодичен по артикули:

От главно меню с / намерете режим **/Четене** → OK. Парола **9 9 9 9** → OK.

С / намерете „Пер.отчет по артикули“ → OK → [начална дата] → QTY → [крайна дата] → VD

Периодичен по вид плащане:

От главно меню с / намерете режим **/Ф.памет** → OK. Парола **9 9 9 9** → OK.

Следва: **5 1** → STL → [начална дата] → QTY → [крайна дата] → VD

III. Месечен / годишен отчет

От главно меню с / намерете режим **/Ф.памет** → OK. Парола **9 9 9 9** → OK.

Следва: **1 1** → STL → [начална дата] → QTY → [крайна дата] → VD

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

От главно меню с / намерете **/Четене/** → OK. Парола **9 9 9 9** → OK. С бутон намерете **КЛЕН** → OK.

По номер на касов бон: **1** → STL → [начален номер на к.бон] → QTY → [краен номер на к.бон] → VD

По номер на отчет: **2** → STL → [начален номер на отчет] → QTY → [краен номер на отчет] → VD

По дати: **3** → STL → [начална дата] → QTY → [крайна дата] → VD