

ZIT B30 вер.01

Включване / Изключване – натиснете продължително (около 3 сек.) бутон

За изход от избран режим натиснете бутон , а с бутон и може да се придвижите към друг режим на работа.

I. Режим работа

Преминване към режим работа:

1. С бутон или намерете режим **/Регистрация/**.

2. Въведете парола на оператор и натиснете **TOTAL**. Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

						– департаменти от 1 до 6
						– отваря прозорец за въвеждане код на департамент от 1 до 50
						– указва, че въведеното число е код на артикул
						– указва, че въведеното число е количество
						– указва, че въведената стойност е цена
	и					– % отстъпка / надбавка преди TOTAL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
						– анулира последната продажба, но преди TOTAL
						– придвижва хартията напред
						– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
						– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TOTAL
						– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 6:

[количество > от 1] → → [цена] → избор от DP1 до DP6 → **TOTAL**

за департамент от 1 до 50:

[количество > от 1] → → [цена] → → [код на департамент] → **STL** → **TOTAL**

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

със свободна цена:

[количество > от 1] → → [цена] → → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

+ → повтаряте продажбата отново → **TOTAL**

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Изберете причината за сторниране, т.е. **7 1** -връщане/рекламация; **7 2** -операторска грешка; **7 3** -намаляване на дан.осн. Натиснете + за да се появи надпис „Док N:“. Въведете номера на касовия бон, който сторнирате и натиснете **TOTAL**. Появява се: „СТОРНО“. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] →

Извеждане:

[сума] →

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

II. Отчети

С нулиране: От главно меню с / намерете режим **/Нулиране/**. Парола **9 9 9 9** → **TOTAL** → **TOTAL** → **STL**

Без нулиране: От главно меню с / намерете режим **/Четене** /. Парола **9 9 9 9** → **TOTAL** → **TOTAL**

Периодичен по департаменти:

От главно меню с / намерете режим **/Четене** /. Парола **9 9 9 9** → **TOTAL**.

Следва: **1** → + **STL** → [начална дата] → → [крайна дата] → **VD**

Периодичен по артикули:

От главно меню с / намерете режим **/Четене** /. Парола **9 9 9 9** → **TOTAL**.

Следва: **2** → + **STL** → [начална дата] → → [крайна дата] → **VD**

Периодичен по вид плащане:

От главно меню с / намерете режим **/Ф.памет** /. Парола **9 9 9 9** → **TOTAL**.

Следва: **5 1** → **STL** → [начална дата] → → [крайна дата] → **VD**

III. Месечен / годишен отчет

От главно меню с / намерете режим **/Ф.памет** /. Парола **9 9 9 9** → **TOTAL**.

Следва: **1 1** → **STL** → [начална дата] → → [крайна дата] → **VD**

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

От главно меню с / намерете режим **/Четене/**. Парола **9 9 9 9** → **TOTAL**. Натиснете заедно + **TOTAL**.

По номер на касов бон: **1** → **STL** → [начален номер на к.бон] → → [краен номер на к.бон] → **VD**

По номер на отчет: **2** → **STL** → [начален номер на отчет] → → [краен номер на отчет] → **VD**

По дати: **3** → **STL** → [начална дата] → → [крайна дата] → **VD**