

eXpert 01 вер.01

Включване / Изключване – натиснете продължително (около 3 сек.) бутон .
За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон .

I. Режим работа

Преминаване към режим работа:

- С последователно натискане на бутон се придвижете до режим **/Per. /**.
- Въведете парола на оператор и я потвърдете с бутон . Стандартните пароли са за първи оператор, за втори и т.н., но те могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

				– департаменти от 1 до 4
				– департаменти от 5 до 8 (<i>обърнете се към сервиза за тази опция</i>)
				– указва, че въведеното число е код на артикул
				– указва, че въведеното число е количество
				– указва, че въведената стойност е цена
	и			– % отстъпка / надбавка преди , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
				– анулира последната продажба, но преди
				– придвижва хартията напред
				– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
				– показва междинната сума от извършените продажби, но преди
				– приключва касовия бон с плащане в брой
				– приключва касовия бон с друг тип плащане (<i>POS терминал и др.</i>)

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 4:

[количество > от 1] → → [цена] → избор от до →

за департамент от 5 до 8:

[количество > от 1] → → [цена] → + от до →

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → → [код на артикул] → →

със свободна цена:

[количество > от 1] → → [цена] → → [код на артикул] → →

3. Анулиране на продажба (*операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон*):

плитък войд (*анулирате последната продажба*):

дълбок войд (*анулирате избрана продажба*):

+ → повтаряте продажбата отново

4. Сторниране на касов бон (*операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон*):

Изберете причината за сторниране, т.е. -връщане/рекламация; -операторска грешка; -намаляване на данъчната основа. Натиснете + за да се появи надпис „Док N:“. Въведете номера на касовия бон, който сторнирате и натиснете . Появява се „СТОРНО“. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете с .

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (*операцията се изпълнява в режим работа*)

Въвеждане:

[сума] → +

Извеждане:

[сума] → +

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (*POS терминал и др.*):

След маркиране на продажбите:

II. Отчети

С нулиране:

С бутон намерете режим **/Нулиране . . /**. Въведете парола → . Стартира се с →

Без нулиране:

С бутон намерете режим **/Четене /**. Въведете парола → . Отчета се стартира с

III. Месечен / годишен отчет

С бутон намерете режим **/ФП /**. Въведете парола → .

Следва: → → [начална дата] → → [крайна дата] →

* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ддммгг], без точки и тирета !!!

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

С бутон намерете режим **/Четене /**. Въведете парола → , а след това + .

По номер на касов бон:

→ → [начален номер на к.бон] → → [краен номер на к.бон] →

По номер на отчет:

→ → [начален номер на отчет] → → [краен номер на отчет] →

По дати:

→ → [начална дата] → → [крайна дата] →